

## RST-HP-XXX -Сопло реверсивное

Сопла RST-HP поставляются в 145 вариантах диаметр / ширина факела. Вы всегда найдёте нужный размер, который соответствует вашим ЛКМ и области применения.



### Технические характеристики

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Модель:                         | RST-HP  |
| Рабочее давление сопел:         | 345 бар |
| Фактор сохранности по давлению: | 1       |

### Как правильно выбрать сопла

Размер сопла, трёхзначное число, указан на табличке, прикрепленной к грифу сопла. Например 521. Первое число указывает на ширину угла факела распыления в угловых градусах. В данном случае - 50°. Вторые два числа указывают на диаметр сопла (в тысячных долях дюйма). Диаметр сопла определяет расход материала и, соответственно, количество наносимой на поверхность краски. В нашем случае диаметр сопла 0,021".

**Правильное положение пистолета** - перпендикулярно поверхности на расстоянии 300 мм от неё.

**Ширина факела распыления:** 280мм

Угол распыления: 50°

## Таблица размеров сопел

### КАК ЧАСТО НАДО МЕНЯТЬ СОПЛА?

Использовать изношенное сопло намного дороже, чем купить новое. Это наглядно видно на следующем примере:

Новое 515 сопло имеет расход ЛКМ 0,91 л/мин при ширине факела 250-300 мм.

После распыления приблизительно 150 литров ЛКМ средней вязкости (латексные ЛКМ) из-за износа отверстия сопла ширина факела уменьшится до 150-200 мм, а расход ЛКМ увеличится до 1,3 л/мин. Это означает, что при работе с изношенным соплом на 35% больше материала будет наноситься на 25% - 30% меньшую площадь.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>